創造するたしかな信頼

Hi-Quality & Hi-Trusty




取扱説明書 INSTRUCTION MANUAL

漏電遮断器及びGRテスタ LB-5形

VOL-5

ムサシの計測器をご採用いただきましてありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。 なお、この取扱説明書はお手もとに保存し、必要に応じてご覧ください。



計測機器のバイオニア・



類ムサシ電機計器製作所



目 次

LB-5形 漏電しゃ断器およびGRテスタの特長	1
概要,仕様,内部回路(1~6項)	2
漏電しゃ断器(E L B)の試験方法(7項)	5
漏電しゃ断器の試験チャート,操作・注意早見表	1 2
高圧地絡過電流継電器(G C R)の試験(8項)	1 5
高圧地絡過電流継電器(G C R)試験・操作・注意早見表	2 4
LB-5形機能・操作部分取扱い説明	2 7
E L B の試験結果の検討	3 4
I R — 5 形略同路図	3 0

LB-5形 漏電しゃ断器およびGRテスタの特長

1. 機能に優れ、製品仕様がワイドです。

- ○既設の状態(活線)では勿論,取付前や交換したELBを簡単にテストできます。
- ○試験器電源が AC 100V, 200V, 400V と広く, 試験用出力電圧も AC 100V, 200V 両用の機能を持っています。
- ○線路電圧の確認ができる AC 600V の電圧計と精密級電流計が接続できる外部メーター端子がついています。
- ○中感度形のELB(1000mA)にも対応ができる様,出力電流が最大1200mAまで出力できます。
- ○ELBにかぎらず、高圧地絡継電器(GCR)や漏電警報器も試験できる多目的試験器です。
- ○既設状態での試験に対し、結線しやすい集電ボルト付です。

2. 多項目試験を簡単かつ連続的に試験できる優れた操作性を備えています。

- ○動作電流の再表示や定格電流の設定がスイッチの操作で可能です。
- ○LED表示デジタルカウンタで読み取りやすく、電源が切れても表示の残る バックアップ機能付です。
- ○既設配線状態での試験に対し、結線しやすい集電ボルト付です。

3. 保護回路を有し、現場条件を選びません。

- ○ノイズをカットする保護機能を持っています。
- ○負荷側に長いケーブルなど、対地静電容量性の負荷が接続されていても、既 設配線を外すことなく試験できます。
- 〇過電圧入力や誤結線に対して,警報ランプで表示します。

4. 小型,軽量で携帯に便利です。

- ○肩掛けタイプで,小型・軽量手軽に持ち運べます。
- ○バンド形のメーターやABS樹脂筐体などを用い、電気的、機械的に堅牢な 構造となっています。

LB-5形 漏電しゃ断器およびGRテスタ

1. 適用範囲

この仕様書は、LB-5形、漏電しゃ断器およびGRテスタの仕様及び、取扱説明について適用します。

2. 概 要

近年, 感電事故防止の対策として漏電しゃ断器の設置が義務づけられ, 急速 に普及してきましたが, これらの漏電しゃ断器の保守管理面で, 正常な動作が 維持されているかどうかが, 重要な問題としてクローズアップされています。

取り付けられた漏電しゃ断器に誤動作や誤不動作があったのでは,災害の防止は図れません。定期的に動作性能試験を行うことは,感電災害,漏電火災の防止を進める上で大変重要なこととなります。

本器は、漏電しゃ断器にかぎらず、高圧地絡継電器の試験迄応用範囲を広げ、 仕様、操作性に優れ、誤結線、誤操作に対し十分な保護が行えるよう設計され ています。

3. 仕 様

3. 1 入力電源

AC 100 / 200 / 400 V \pm 10V 50 / 60Hz 1 ϕ

3. 2 電流出力

AC 0~60 / 120 / 600 / 1200mA (600/1200mA は, 5分定格)

3. 3 出力電圧

AC 100 / 200 V

3. 4 電圧, 電流計

AC 0~600 V

2.5級

AC 0~60 / 120 / 600 / 1200 mA 2.5 級

3. 5 動作時間測定カウンタ

測定範囲 0~9999 mSEC 測定精度 指示値に対して⁺ 0.1 %⁺ 3 degit

- 6 LEDデジタルカウンタ表示保持電源 単三乾電池(SUM-3)4個
- 3. 7 外形寸法

約 245 × 130 × 146 mm

3. 8 重 量 3.1 kg


4. 付属品 4. 1 電源コード 3 m 1本 電圧・電流コード 4. 2 3 m 1本 (集電ボルト,ヒューズ付) 3 補助コード 3 m 1本 4. 4 スペアヒューズ ガラス管ヒューズ 2 A 2本 ミゼットガラス管ヒューズ 2 A 3本

 4. 5 取扱説明書(本書)
 1部


4. 6 外部電流計接続プラグ 1 個

4. 7 乾電池 SUM-3 4本

4. 8 保証書,合格証



5. パネル面の名称




1	電源コネクタ SOURCE POWER:100/200/400V
2	ヒューズホルダ(ミゼット)2A(①用)①側の保護
3	電源ランプ (透明) PL: V-A RANGE 60mA より点灯
4	警報ランプ (赤) ALM:過電圧・誤結線
(5)	入力電圧切換レンジ SOURCE POWER 100/200/400 V
6	電圧・電流試験コネクタ TEST.T:青・白・黒コード
7	ヒューズホルダ(ミゼット)2A(⑥用)・⑥側の保護(黒コード)
8	出力電圧切換スイッチ(赤) SINGLE:100V / 200 V
9	試験モード切換レンジ LIVE(活線)・SINGLE(単体)・LGA
10	試験スイッチ (黒) ············· START · OFF · SET-UP 3 段切換
11)	電圧, 電流計 600V / 60mA / 120mA / 600mA / 1200mA
12	カウンタ・リセット釦 RESET: 0表示
13	入力電圧,出力電流切換レンジ V-A RANGE: 6 段切換
14)	電流出力調整器 A,ADJ.:出力電流量調整
15)	デジタル時限カウンタ 動作時間測定表示カウンタ
16	外部電流計接続ジャック EXT.AM: ⑩の代用(電流計のみ)
_	

カウンタ表示保持スイッチ …… BATT.: ON / OFF(SUM-3×4)

6. 内部回路図

6. 1 LB-5形回路



6. 2 保護回路

- 1. ②ヒューズにより①電源コードの片側と⑥試験コネクタの白線を保護します。
- 2. ¹⁸ヒューズにより青線 (電圧入出力) のデットショートより保護します。
- 3. ⑦ヒューズにより電流出力回路の結線ミスによる外部からの電圧印加及び電源極性による接地とのショートを保護します。
- 4. 60 mA レンジにサーマルプロテクターを入れることにより、誤結線したままの不用意なレンジ切換による、過電流を保護します。

7. 漏電しゃ断器 (ELB) の試験方法

- 7. 1 漏電しゃ断器(ELB)の試験項目
 - 7.1.1 9 最小動作電流の試験
 - 7.1.2 定格電流における動作時間の試験
- 7. 2 漏電しゃ断器 (ELB) の試験条件
 - 7.2.1 既設漏電しゃ断器の試験
 - o LIVE:活線試験

(すでに結線されており電源が 供給されている場合)

7.2.2 漏電しゃ断器の単体試験

SINGLE: 単体試験

(ELB に何の結線もされて いない場合) 試験する漏電しゃ断器がど ちらの試験条件かを、見わ けてから試験して下さい。 結線方法が異なります。

7. 3 漏電しゃ断器の活線試験

活線状態のELBに対して試験を行うもので既設のELBに電源が他より、供給されている場合。




図-4

7.3.1 準備操作(ELBを投入状態にします)

- 1. LB一5形の各スイッチ、各レンジを下記の位置にします。
 - ○入力電圧切換レンジ (SOURCE POWER) ⑤ ······ 400V
 - ○出力電圧切換スイッチ®………… 100 / 200V どちらでもよい
 - ○試験モード切換スイッチ⑨……… LIVE
 - ○試験スイッチ(黒) ⑩…… OFF
 - ○カウンタ表示保持スイッチ (BATT.) ⑰…… OFF
 - ○入力電圧,出力電流切換レンジ (V-A RANGE) ⑬…… CHECK
 - 〇電流出力調整器(A ADJ.) 49 …… 反時計方向
- 2. 電圧電流コード (3ピン)を電圧・電流コネクタ (TEST.T) ⑥に さし込み図ー4にしたがい結線します。(電源コード (2ピン) は 使用しません)
- 3. 入力電圧・出力電流切換レンジ®を CHECK レンジにしておいて, 警報ランプ(赤) ④が点灯しないことを確認します。

- 注)警報ランプ(赤) ④が点灯している場合は、電圧・電流コードの 白コードと黒コード間に外部より電圧がかかっています。 白コードと黒コードがELBの同相に接続されていることを確認 して下さい。
- 注)ELBが OFF になっているとELBの 2次側の既設配線が誘導を受け、黒コードと白コードを接続したELBの 1次側と 2次側に疑似的な電圧が発生し、LB-5形からの結線が正しくても、警報ランプが点灯することがあります。ELBを ON にし警報ランプが消えることを確認してから次の試験操作へ移って下さい。
- 注)警報ランプが点灯したままの状態で次への試験操作へ移らないで 下さい。
- 4. 入力電圧・出力電流切換レンジ®を 600V レンジにおいて警報ランプ (赤) ④が点灯しないことを確認して下さい。
 - 注)ELBが ON の状態で警報ランプが入力電圧切換レンジ 400V に て点灯している場合は、白コードと青コード間に 440V 以上の線 路電圧が印加されていることになります。440V 以上の定格をも つELBは、試験できません。
 - 注)電圧・電流計⑩の電圧計に表示されている電圧が、電圧電流コードの白コードと青コードに印加されている電圧です。
- 5. 電圧・電流計00と同じ電圧に入力電圧切換レンジ⑤を合せます。

電圧計⑩表示(入力電圧)	入力電圧切換レンジ⑤
100 V ±10%	100 V レンジ
200 V ±10%	200 V レンジ
400 V ±10%	400 V レンジ

- 注) 電圧計が振れない場合は、1.電路に電圧がかかっていないか。 2.E L Bが ON になっているか。 3.ヒューズが切れていないかを 調べて下さい。
- 6. 上記の電圧・電流計⑪表示と入力電圧切換レンジ⑤を合せたときに警報ランプ④が点灯しないことを確認します。

(600V レンジにおける警報ランプ(赤)点灯は、試験器入力電源の 過電圧表示です。)

7.3.2 漏電しゃ断器の最小動作電流試験(LIVE:活線)

1. 入力電圧・出力電流切換レンジ③を漏電しゃ断器の電流定格に応じて 60mA / 120mA / 600mA / 1200mA レンジに切り換えます。

ELB区分	ELBの定格感度電流	⑬入力電圧・出力電流切換レンジ
高感度形	5, 15, 30 mA	60mAレンジ
•	50, 100 mA	120mAレンジ
中感度形	300, 500 mA	600mAレンジ
	1000 mA	1200mAレンジ

- 2. 入力電圧・出力電流切換レンジ③を電流出力レンジ(60mA~1200 mA)に切り換えると電源ランプ(透明)③が点灯します。
- 3. 試験スイッチ (黒) ⑩を OFF より START (試験) 側に倒します。
- 4. 電圧電流計⑩の電流値を見ながら、電流出力調整器⑭を時計方向に 静かに廻し、ELBが動作するまで試験電流を増します。 (カウンタは、電流が流れると同時に廻り始めます。)
- 5. ELBの動作した位置で電流出力調整器®を止めて、その位置のままにしておきます。

(ELBが動作するとカウンタが止まり、 試験電流も切れます。)

6. 試験スイッチ (黒) ⑩を START (試験) → OFF → SET-UP(電流 確認) に切り換えます。

(SET-UP に切換えたときカウンタがリセットし零表示になります)

- 7. しゃ断したELBを投入状態にすることにより電圧・電流計⑪がELBの動作電流値を再表示します。(STARTのままELBを再投入できません)この電流値が、ELBの最小動作電流値です。
- 8. 電流出力調整器⑭を、反時計方向いっぱいの0に戻し、試験スイッチ (黒)・⑩を OFF の位置に戻し試験を終了します。 (動作時間測定を行わないときには、入力電圧・出力電流切換レンジ ⑬を CHECK にして結線をはずします。)

7.3.3 漏電しゃ断器の動作時間の試験 (LIVE: 活線)

1. ELBの定格電流が流せるように入力電圧・電流切換レンジ®を切り換えます。(電源ランプ③点灯)

ELB区分	ELBの定格感度電流	⑬入力電圧・電流切換レンジ
高感度形	5, 15, 30 mA	60 mA レンジ
	50, 100 mA	120 mA レンジ
中感度形	300, 500 mA	600 mA レンジ
	1000 mA	1200 mA レンジ


- 2. カウンタ表示保持スイッチ (BATT.) ⑰を ON 側に倒します。 (ELBが動作して試験器電源が切れても,カウンタ表示が保持されるようにするためです。)
- 3. 試験スイッチ (黒) ⑩を OFF より SET-UP (電流確認)側に倒します。 (カウンタがリセットされ零表示します。)
- 4. 電圧・電流計

 の電流値を見ながら、電流出力調整器

 を静かに廻し、 ELBの定格感度電流値に設定します。 (LB-5形の内部で、試験電流がセットされます。電流計が振れないときは、ELBが投入状態ONにあるか確認して下さい。)
- 5. 試験スイッチ (黒) ⑩を SET-UP (電流確認) → OFF → START (試験) に切り換えます。
- 6. 試験スイッチを START (試験) 側に倒したときに、電圧・電流コードの白コードと黒コード間に試験電流が流れ、ELBが動作します。
- てのときカウンタに表示された数値が E L B の動作時間となります。
 (単位:mSEC) 例 43 m S E C → 0.043秒→ 0043m Sec
- 8. 試験スイッチ (黒) ⑩を START (試験) より OFF に切り換えます。
- 9. しゃ断したELBを再度投入状態(ON)にします。
- 10. 上記5項~9項の操作を数回くり返し試験を行い,測定した時間の平均をとります。
- 11. 試験器の各レンジ及びスイッチを準備操作1項の状態にして、試験を終了します。

7. 4 漏電しゃ断器の単体試験

ELBに既設配線などで電源が供給されていない場合 (新品又は、取りはずしたELBを試験するか、配線してあっても、無電源状態のELBを試験する場合)



7.4.1 準備操作(ELBを投入状態にします。)

- 1. LB一5形の各スイッチ,各レンジを下記の位置にします。
 - ○入力電圧切換レンジ (SOURCE POWER)⑤……400V
 - ○出力電圧切換スイッチ®………100V
 - ○試験モード切換スイッチ⑨·······SINGLE
 - ○試験スイッチ (黒) ⑩······OFF
 - ○カウンタ表示保持スイッチ (BATT.)OFF
 - ○入力電圧・出力電流切換レンジ (V-A RANGE) ⑬···CHECK
 - 〇電流出力調整器(A ADJ.) ⑭…………反時計方向
- 電源コード(2ピン)と電圧・電流コード(3ピン)に電源コネクタ①及び電圧,電流コネクタ(TEST.T)へそれぞれさし込み,図-5に従い結線します。


注(ELBの電源側に白コードと青コード、白コードと同相のELB負荷側に黒コードを接続しますが、これを逆にしてELBの負荷側に青コードと白コードを接続するとELBを損焼することがあります)

- 3. 入力電圧・出力電流切換レンジ®を CHECK レンジにおいて警報ランプ(赤) ④が点灯しないことを確認します。
- 4. 入力電圧・出力電流切換レンジ®を 600V レンジにおいて警報ランプ(赤) ④が点灯しないことを確認します。


5. 電圧, 電流計⑪の電圧計に表示されている電圧にしたがって入力電 圧切換レンジ⑤を切り換えます。

電圧計①表示(入力電圧)	入力電圧切換レンジ⑤
100V±10%	100Vレンジ
200V ± 10%	200Vレンジ
400V±10%	400Vレンジ

- 6. 上記の電圧計⑪表示と入力電圧切換レンジ⑤を合せて警報ランプ④ が点灯しないことを確認します。
- 7.4.2 漏電しゃ断器の最小動作電流試験(SINGLE:単体)
 - 1. 7.3.2 項の「漏電しゃ断器の最小動作電流試験 (LIVE:活線)」と 同様の操作手順で試験を行います。
- 7.4.3 漏電しゃ断器の動作時間の試験(SINGLE:単体)
 - 1. 7.3.3 項の「漏電しゃ断器の動作時間の試験(LIVE:活線)」と同様の操作手順で試験を行います。
 - 2. LIVE:活線の試験と異なる操作は、カウンタ表示保持スイッチ (BATT.) ⑰を ON にせず、OFF のまま試験することのみです。



7. 5 漏電しゃ断器の試験チャート



漏電しゃ断器(ELB)試験・操作・注意早見表

LB-5形で試験できる漏電しゃ断器の定格範囲


① 定格電圧 100V, 110V, 200V, 220V, 400V, 440V


② 定格感度電流 0~1200mA 高感度形,中感度形

③ 動作時間 0~9999m SEC 高速形, 時延形, 反限時形

試験方法 ELB		LB-5形各レンジ設定			LB-5形及びELB	
武 教 刀 压	定格電圧	(\$)	8	9	Ð	結 線 図
ELB	100 V	100 V	100 V	SINGLE	OFF	
単体試験	200 V	100 V	200 V	SINGLE	OFF	図 — 5
(配線済含む)	400 V	100 V	400 V用 アダプタ	SINGLE	OFF	
ELB	100 V	100 V	無関係	LIVE	ОИ	
活線試験	200 V	200 V	"	LIVE	ON	⊠ - 4
(電圧印加)	400 V	400 V	"	LIVE	ON	
単体試験の時,所P 100V の電源しかた た場合						注)単体試験と活線試験では、 ELBに対する結線が逆になります。

ELB単体試験とは






1:設置より ELBを外してきて 置いてある。

2:新品で箱に入っていたELB。

3:備品等で、置いてある。


図-8



1:新設及び休眠中の設備

2:既に配線されているが、もとの電源が切ってありELBに 電圧が印加されていない。

ELB活線試験とは




1:すでに設備されていて、電源が通電されている状態。

2:容量性の負荷や回転機等は切る。

3: ELBの後ろに、NFB等のスイッチが入っているとき切る。


- 8. 高圧地絡過電流継電器 (GCR) の試験
 - 8. 1 高圧地絡過電流継電器 (GCR) の試験項目
 - 8.1.1 最小動作電流の試験
 - 8.1.2 整定電流タップにおけるGCR単体動作時間の試験
 - 8.1.3 整定電流タップにおけるGCR、CB連動動作時間の試験
 - 8. 2 高圧地絡過電流継電器 (GCR) の試験条件
 - 8.2.1 高圧受電設備の電源を完全にジスコン (DS) で開放して試験する場合 (試験用電源は別に用意する。)



注:新設で設備にまだ送電されていない場合も同様です。

図 - 11


8.2.2 高圧受電設備の電源を生かし負荷のみを切って試験した場合(試験用電源は、CB2次側の低圧回路を用いる。)




注 1.設備の高電圧回路が活線状態ですので試験の際には、十分な知識をもって、注意しながら行って下さい。

8. 3 受電設備の電源を切った場合のGCR試験方法 (新設で無電源状態の受電設備も含む)

- 8.3.1 準備操作(停電状態のGCR単体試験)
 - 1. 設備のCB及びジスコン(DS)を開放し、高圧検電器で高圧電路 に高電圧が印加されていないことを確認します。
 - 2. 高圧の変圧器 (PT) のヒューズをぬき, 低圧からの逆送電を防止 します。
 - 3. 接地コンデンサ、ケーブルなどのカットアウトやDSを開放し、高 圧電路より負荷を切り離します。
 - 4. GCR, CB, 制御箱(制御電源)の機構及び, 結線を確認します。 (GCRとその周辺機器のシーケンス構成を理解されてなければ, 試験が円滑に行えません。)
 - 5. LB-5形の各スイッチ,各レンジを下記の位置にします。
 - ○入力電圧切換レンジ (SOURCE POWER) ⑤·········4.00V
 - ○出力電圧切換スイッチ⑧………100V
 - ○試験モード切換レンジ⑨·······SINGLE
 - ○試験スイッチ (黒) ⑩·······OFF
 - ○カウンタ表示保持スイッチ(BATT.)⑰………OFF
 - ○入力電圧,出力電流切換レンジ(V-A RANGE)⑬… CHECK
 - 〇電流出力調整器(A ADJ.) ⑭…… 反時計方向





- 6. 各試験結線例にしたがい、LB-5形とGCRを配線します。
 - 。 G C R の P₁ , P₂ 端子を既設配線よりはずします。
 - CBが連動動作しないように、既設配線を処理します。
 - 。 無電源状態のB接点(常時閉路)を確認します。
- 7. 入力電圧・出力電流切換レンジ®を CHECK レンジにしておいて、 警報ランプ(赤) ④が点灯しないことを確認します。
- 8. 入力電圧・出力電流切換レンジ®を 600V レンジにおいて、警報ランプ(赤) ④が点灯しないことを確認します。
- 9. 電圧・電流計⑩の電圧計に表示されている電圧にしたがって入力電 圧切換レンジ⑤を同じ電圧に合せます。

泰匹弘の士二 (1 七季匹)	1 力量厂知告1.2220
電圧計⑪表示(入力電圧)	入力電圧切換レンジ⑤
100 V ±10%	100 V レンジ
200 V ±10%	200 Vレンジ
400 V ±10%	400 V レンジ

10. 上記の電圧計⑪表示と入力電圧切換レンジ⑤を合せて警報ランプ④ が点灯しないことを確認します。

8.3.2 GCRの最小動作電流の試験(停電状態の単体試験)

1. 入力電圧・出力電流切換レンジ®をGCRの整定電流タップに合せて 60mA / 120mA / 600mA / 1200mA レンジに切り換えます。

GCRの整定電流タップ	⑬入力電圧・出力電流切換レンジ
0.2 A, 0.4 A	600 m A
0.6 A, 0.8 A	1200 m A

- 2. 入力電圧・出力電流切換レンジを電流出力レンジ (60mA~1200 mA) に切り換えると、電源ランプ (透明) ③が点灯します。
- 試験スイッチ(黒) ⑩を OFF より START (試験) 側に倒します。
- 4. 電圧電流計⑩の電流値を見ながら、電流出力調整器⑭を静かに廻し、GCRが動作するまで試験電流を増します。 (カウンタは、電流を流すと同時に廻り始めます。)
- 5. GCRが動作するとカウンタが停り、試験電流は切れます。このGCRの動作した位置で電流出力調整器®を止めて、その位置のままにしておきます。
- 6. 試験スイッチ (黒) ⑩を START (試験) より, OFF そして SET-UP (電流確認) に切り換えます。

(SET-UP に切換えたとき、カウンタがリセットし零表示になります。)

電圧電流計⑩が、GCRの動作電流を再表示します。この電流値が GCRの最小動作電流値です。

- 7. 動作したGCRのターゲットを押して(上げて)GCRを復帰(セット状態)します。
- 8. 電流出力調整器⑭を左いっぱいの0に戻し、試験スイッチ(黒)⑩をOFF の位置に戻し試験を終了します。


(動作時間測定を行わないときには、入力電圧・出力電流切換レンジ ⑫を CHECK にして結線をはずします。)


8.3.3 整定電流タップにおけるGCR単体動作時間の試験 (停電状態のGCR単体動作時間測定)

1. GCRの整定電流タップの電流値の130%の電流が流せるように、 入力電圧・電流切換レンジ③を切り換えます。(電源ランプ③点灯)

整定電流タップの電流値 GCR動作感度電流	整定電流タップの130% 動作時間測定電流	⑩入力電圧・出力電圧 切換レンジ
0. 2 A	260 mA	600 mA
0. 4 A	520 m A	600 mA
0. 6 A	780 mA.	1200 mA
0.8 A	1040 mA	1200 mA

- 2. GCRが、復帰(セット状態)になっていることを確認します。
- 3. 試験スイッチ (黒) ⑩を OFF より、SET-UP (電流確認) 側に倒します。(カウンタがリセットされます。)
- 4. 電圧電流計⑩の電流計を見ながら、電流出力調整器⑭を静かに廻し、 GCRの調整電流タップの130%の電流値になるよう設定します。
- 5. 試験スイッチ (黒) ⑩を SET-UP (電流確認) より OFF そして START (試験) に切り換えます。
- 6. START (試験) 側に倒したときに電圧・電流コードの白コードと思コードに試験電流が流れGCRが動作します。
- 7. このときカウンタに表示された数値が G C R の動作時間となり、 この数値を読み取ります。(単位: mSEC)
- 8. 試験スイッチ(黒)⑩を START (試験) より OFF に切り換えます。
- 9. 動作したGCRを復帰(セット状態)します。
- 10. 試験器の各レンジ及びスイッチを準備操作1項の状態にして試験を終了します。
- 8.3.4 整定電流タップにおけるGCR, CB連動動作時間の試験 (停電状態のGCR, CB連動動作時間測定)






- 1. 結線例にしたがい配線します。
- 2. GCRの単体動作時間の試験 8.3.2項の操作手順にて、GCRの動作時間とCBの動作時間を加算した動作時間がLB-5形のカウンターに表示されます。

{ GCR (動作時間) + CB (動作時間) = GCR · CB (連動動作時間)

- 8. 4 高圧受電設備の電源を生かした場合のGCRの試験方法 (ケーブル,電動機など容量の大きな負荷を切り離します。)
 - 8.4.1 準備操作(高圧電源を生かしたままにおけるGCR試験)
 - 1. 高圧受電設備の電源が切れても、他に問題が発生しないことを確認します。
 - 2. GCRの試験ボタンを押してGCRを動作させ、CBがGCRの動作に伴い連動動作することを確認します。
 - 3. ジスコン(DS)を開放し、高圧検電器で高圧受電設備内の電源が 完全に停電していることを確認します。
 - 4. LB-5形の電源となる所内低圧電路及びGCR, CBの制御電源を残し、他の負荷を切り離します。 (設備自体の漏洩電流をできるだけ少くします。)
 - 5. GCR, CB, 制御箱(制御電源)の機構及び結線を確認します。 (GCRとその周辺機器のシーケンス構成を理解してなければ、受電を再会し、試験を行う際、安全確保や機器の保全などに支障をもたらす原因となります。)



・受電投機が、受電状器のままで、 試験結構作業を行なうことは、 非常に危険ですので結構作業は、 OS等、係效し高電圧受電を停留 させてから行なって下さい。



- 6. 各試験結線例にしたがいLB-5形とGCRを配線します。 結線を終了したらDS・CBを投入し、通電状態にします。
- 7. LB一5形の各スイッチ、各レンジを下記の位置にします。
 - ○入力電圧切換レンジ(SOURCE POWER)⑤·······400V
 - 〇出力電圧切換スイッチ®………100V
 - ○試験モード切換レンジ⑨······LGA
 - ○試験スイッチ (黒) ⑩······OFF
 - ○カウンタ表示保持スイッチ (BATT.) ⑪…OFF (時限測定の時はON
- 〇入力電圧, 出力電流切換レンジ (V-A RANGE)⑩······CHECK
- 〇電流出力調整器 (A, ADJ) 反時計方向
- 8. 入力電圧・出力電流切換レンジ®を CHECK レンジにしておいて, 警報ランプ (赤) ④が点灯しないことを確認します。
- 入力電圧・出力電流切換レンジ®を 600Vレンジにおいて、警報ラ ンプ(赤)④が点灯しないことを確認します。
- 10. 電圧・電流計⑩の電圧計に表示されている電圧にしたがって、入力 電圧切換レンジ⑤を同じ電圧に合せます。

電圧計⑪表示(入力電圧)	入力電圧切換レンジ⑤
100 V ±10%	100 V レンジ
200 V ±10%	200 V レンジ
400 V ±10%	400 V レンジ

- 11. 上記の電圧計⑪表示と入力電圧切換レンジ⑤を合せて警報ランプ④ が点灯しないことを確認します。
- 8.4.2 GCRの最小動作電流の試験(高圧受電状態における試験)
 - 1. 8.3.2項「GCRの最小動作電流の試験(停電状態の単体試験)」 と同様の操作手順で試験を行います。
- 整定電流タップにおけるGCR単体動作時間の試験 (高圧受電状態のGCR単体動作時間の測定)
 - 8.3.3項「整定電流ダップにおけるGCR単体動作時間の試験(停 電状態のGCR単体動作時間測定)」と同様の操作手順で試験を行 います。
- 整定電流タップにおけるGCR, CB連動動作時間の試験 (高圧受電状態における試験)
 - 1. 8.3.3項「整定電流タップにおけるGCR, CB連動動作時間の試 験(停電状態のGCR, CB連動動作時間測定)」と同様の操作手 順で試験を行います。(⑰カウンタ表示保持スイッチをON側にし

- 注) 停電状態での「GCRの試験」と異なる点は、GCRのP₁,P₂ 端子に高圧受電設備よりすでに供給されてます。電圧・電流コー ドの白コードと黒コードを用いて、ZCTのkt,1t端子に電流 を流すこととGCRの時間測定を行うために、継電器のB接点 を使うことだけになります。
- 注) 高圧受電状態で試験を行う場合, 試験結線を行うときに危険が 伴うと同時に、大きな事故へ結びつく可能性を大きく含みます。 十分な知識と準備作業,操作手順を確認の上試験して下さい。

POSアダプターの使い方 (別売オプション)

8.5.1 概要

- 1. POSアダプターはA接点(常時開路)のみしか持たない継電装置 をB接点(常時閉路)に置き換えてLB-5形で試験出来るように したもので高速度リレーを使用することにより時間誤差も少なく押 さえられています。
- GCRのB₁, B₂端子, Va, Vc 端子などでGCRが動作すると同 時に AC100V を出力する端子に接続し、既設配線をいじることな く、GCR単体の動作時間測定が行えます。
- 電圧引きはずし式(AC100V)のLBS, 柱上気中開閉器などと GCRが組み合せた設備を試験する場合に便利です。

POSアダプターの仕様

使用電源

100V 110Vmax

接点容量

2A 100Wmax

接点動作時間 10mSEC 以内

使用コード

白/青3 m 黒/赤3 m 各線クリップ付


外形寸法

127×64×41 mm

重 量

300g






形状寸法:84×55×29m


8.5.3 POSアダプターの結線例

1. 高圧受電設備が停電状態にあるGCRの単体試験(動作時間測定)

B接点のないGCR (A接点をもちいた場合)


B₁, B₂ 端子, Va, Vc 端子 (AC100V出力) をもちいた場合





2. 高圧受電設備が通電状態にあるGCRの単体試験(動作時間測定)

B接点のないGCR (A接点をもちいた場合) B₁, B₂端子, Va, Vc 端子 (AC100V出力)をもちいた場合






図-19

高圧地絡過電流継電器 (GCR) 試験·操作·注意早見表

LB-5形で試験できるGCRの定格範囲

①定格電圧

AC100V(110V) 50Hz / 60Hz

②定格動作電流 AC 0~1200mA

③動作時間

0~9999mSEC

GCR・CB分類

無電談・活線	求核辞志	GCR・CBの接点構成及び機器組み合せ					
高圧受電設備		常時開路 (B接)	外部報知用端子のある場合Bt -Bz				
の電源を完全		のある場合、b-	ACI00V (Va を含む)	1			
にDSで切っ		c (無電状態のB					
て試験した場	GCR	接点)	外部報知用端子のない場合				
合 (新設も含	袋怎私即			2			
tr)		B接点のない場合	外部銀知用端子のある場合				
試験用電源は		(A接点はあり)	B ₁ -B ₂ AC100V (Va を含む)	3			
別に用意する			外部製知用端子のない場合	4			
		電流引外し方式の	1. 電流引外し用制御箱の別濃のもの				
	GC R Ł	CB(LBS) &	2. GCRにSi-Sz 選子かついてい				
]	CB (L	GCRの組み合せ	るちの	5			
1	BS)		3. CBの変りにLBSが設備してい				
			るちの	Ì			
	達動試験	電圧が印加されて	1. AC100V 制御のCB	Ī			
		動作する方式のC	2. DC電源制御のCB				
		B(LBS)とG	3. CBの変りにLBSが設備してい	6			
		CRの組み合せ	るもの				
高圧受電設備		常時閉路 (B接)	外部報知用端子のある場合B ₁ -B ₂				
の電源を生か		のある場合。b ー	AC100V (Va を含む)	7			
し負荷のみを		c (無電状態のB					
切って試験し	GCR	接点)	外部報知用端子のない場合	8			
た場合	単体試験			°			
試験用電源は		B接点のない場合	外部報知用端子のある場合	9			
CB2次例の		(A接点はあり)	B ₁ -B ₂ AC100V (Va を含む)	3			
低圧回路を用			外部報知用端子のない場合	10			
いる		電流引外し方式の	1. 電流引外し用制御箱の別覆のもの				
		CB (LBS) &	2. GCRにS:S2 端子がついてい				
	GCRE	GCRの組み合せ	るもの	11			
	CB (L		3. CBの変りにLBSが設備してい				
	BS)		るもの				
	連動試験	電圧が印加されて	1. AC100V 制御のCB				
		動作する方式のC	2. DC電源制御のCB	12			
		B(LBS) &G	3. CBの変りにLBSが設備してい	1-			
		CRの組み合せ	るもの				

用語の説明 GCR――高圧地絡過電流継電器

CB — OCB (油入式しゃ断器) VCB (真空しゃ断器)

LBS — 高圧限流ヒューズ付しゃ断器


DS ―― ジスコン


注1.安全のため、活線試験は、なるべく行わないで下さい。

注 2. 高圧を生かしたままの活線試験を行う際には、十分な知識と用意、そ して細い注意が必要となります。

GCR・CB分類別 試験操作

	POSアダプタ の必要性	既設配線に手を入れる			LB-5形各レンジ設定					補助		
Ø		P ₁ P ₂	P ₁ P ₂ S ₁ S ₂	B接 c — b	A接 c—a	①	(3)	6	8	9	(f)	コード数
1	POSTダブタ	分雞				AC100V						1
2		"		分離		別電		背コード				2
3	POSアダプタ	"				別電源を使用する	100√	白コード	100V	SINGLE	OFF	1
4	POSアダプタ	"			分離	使用						2
5		"	接続			する		黒コード				4
6		"										2
7	POSアダプタ					СВ						0
8				分雅		二次 電		白コード				0
9	POSアダプタ					一次側低圧より	100V		100V	LGA	ON	0
10	POSアダプタ				分離	圧収る		黒コード				0
11						b °						0
12						AC100V						0
	P O S T I T I	既設配	P, ES,	既設配		道源	소 기 기	追コエネ	出力ス	試験モ	カウンタ	
	を用いて試験を	線を端	P2ES2	線を端		電源コネクタ	人力電圧切換レ	. 7	出力電圧切換スイッチ病	111	ンス	
	行う。	子より	を接続す	子より		7 9	100	電流試験	切チ 換(赤)	ドッチ	タ表示イッチ	
		外す。	る。	外す。		2 P	・四〇〇	験			BATT	






LB-5形 機能・操作部分取扱い説明

- 1. 試験モード切換レンジ ……… LIVE・SINGLE・LGA
- 2. 電源ランプ (透明) について PL
- 3. 警報ランプ (赤) について ALM
- 5. カウンタ表示保持スイッチ……… BATT.
- 6. カウンタ動作とその停止

1. 試験モード切換レンジ

1. 1 LIVE (活線)

試験対象:既設の状態(活線)のELB




- ①電圧電流試験コネクタ(青・白・黒コード)のみを用います。
- ②青コードと白コードより、電圧を入力し、試験器の電源とします。
- ③白コードと黒コードで試験電流を流します。
- ④すなわち白コードは、入力電圧と出力電流の共通コモンになります。
- ⑤入力電圧に合せて,入力電圧切換レンジを設定します。

1. 2 SINGLE (単体試験)

試験対象:単体状態のELB(新品又は、備品、通電されていないELB)


通電のされていないGCR 通電のされていないLGA



- ①電源コネクタと電圧電流試験コネクタを用います。
- ②電源コネクタより電圧を入力し試験器の電源とします。
- ③入力電圧に合せて,入力電圧切換レンジを設定します。
- ④電圧電流試験コネクタの青コードと白コードより,試験用電圧を出力します。
- ⑤出力試験用電圧は出力電圧切換スイッチにて出力電圧(AC100 / 200 V)を切換えます。
- ⑥電圧電流試験コネクタの白コードと黒コードで試験電流を流します。

1. 3 LGA (漏電警報器)

試験対象:既設配線で電源が通電されているLGA 活線状態のGCRの単体試験 活線状態のGCRとCBの連動試験



- ①電源コネクタと電圧電流試験コネクタを用います。
- ②電源コネクタより電圧を入力し試験器の電源とします。
- ③入力電圧に合せて、入力電圧切換レンジを設定します。
- ④電圧電流試験コネクタの白コードと黒コードで試験電流を流します。
- ⑤青コードは、LGAレンジでは、死線となります。

2. 電源ランプ (透明) PL

入力電圧・出力電流切換レンジを電流レンジ(60~1200mA)に設定すると 点灯します。




図-23

- ①電源を電源コネクタ (SINGLE, LGA) 又は電圧電流試験コネクタ (LIVE) より入力します。
- ②入力電圧・出力電流切換レンジを 60mA, 120mA, 600mA, 1200mA レンジにするとPL が点灯します。
- ③入力電圧・出力電流切換レンジの CHECK (結線確認)及び 600V レンジでは P L は点灯しません。

3. 警報ランプ(赤) A L M


試験を行う際のレンジ操作は、入力電圧・出力電流切換レンジを必ず CHECK レンジ→ 600V レンジ→ 60mA レンジと切り換えて,警報ランプの点灯しない てとを確認の上,試験を行って下さい。

- 1 電圧・電流試験コネクタの白コードと黒コードの間に外部より電圧が印 3. 加される(電位差が生じる)と警報ランプ(赤)が点灯し誤結線を知ら せます。(V-A RANGE-CHECK 結線確認)
- 3. 2 入力電源が,入力電圧切換レンジ (100V, 200V, 400V) との設定が合 わず設定レンジに対して過電圧状態になっていると警報ランプ(赤)が 点灯します。(V-A RANGE―600Vレンジ)

(例) 誤結線における警報ランプ表示


(誤結線例) ELBの単体試験

(誤結線例) ELB活線試験



- ①青コードと黒コードが、同相に誤結 ②白コードと黒コードの接続相が異なり 線され,青コードと白コード間の出 ード間に電圧が印加されている。 されている。
 - ELBに印加されている線路電圧が, 力電圧がそのまま、白コードと黒コー 白コードと黒コード間にそのまま印加
- ③ELBの活線試験でELBが OFF になっていて、ELB2次側の既設配線に 誘導などが生じ、電位が発生している場合警報ランプが点灯することがありま す。 ELBを ON にして、警報ランプが消えることを確認し、試験を行って下 さい。

(例) 過電圧入力電源における警報ランプ表示



- ①電源を電源コネクタ (SINGLE, LGA) 又は,電圧電流試験コネクタ (LIVE) より入力します。
- ②入力電圧・出力電流切換レンジを 600V にすると試験器の入力電圧を電 圧電流計が表示します。
- ③入力電圧が入力電圧切換レンジの設定してある電圧より高いと警報ランプが点灯します。
- ④入力電圧切換レンジを 600V 電圧計が表示している電圧に合せます。

4. 試験スイッチ(白) START • OFF • SET-UP


電圧・電流試験コネクタの白コードと黒コードより出力される試験電流を入,切します。

4. 1 START (試験)

- ①電圧・電流試験コネクタの白コードと黒コードへ流す試験電流は、ST ART の位置で電圧電流切換レンジと電流調整ツマミを動かし流します。
- ②OFF の位置より、START へ試験スイッチを倒した時より試験が始まります。

4. 2 SET-UP (電流確認)

- ①START で動作した電流値は、電圧電流切換レンジと動作した時の電流 調整ツマミの位置にしておいて、OFF \rightarrow SET-UP と、試験スイッチを 動かせば、ELBやGCRを動作させることなく電流計で動作した電流 値を再表示させることができます。
- ②OFF より SET-UP に試験スイッチを倒すことにより、カウンター表示が RESET されます。連続して数回動作時間を測定する場合 ELB、 G CRなどを復帰させながら OFF \rightarrow START \rightarrow OFF \rightarrow SET-UP の操作をくり返し、動作時間を読み取ります。



START: 試験電流を流す


OFF: 試験電流 | 停止
カウンター | SET-UP: カウンターをRESET

動作電流を再表示

図-26

5. カウンタ表示保持スイッチ

- ①カウンタ表示が、試験器の電源が切れても、残すためのバックアップ電池を ON にするスイッチです。
- ②GCRの活線状態における試験やELBの活線試験において、動作時間を測定する際、試験器に供給される電源がGCRやELBの動作と同時に切れるため、カウンタ表示保持スイッチを ON にし、動作時間表示を残します。



6. カウンタ動作とその停止

- ①動作時間計測用カウンタは、試験電流が流れるとカウンタが動作します。すな わち電圧・電流試験コネクタの白コードと黒コードに流れる試験電流が流れて いる時間だけカウンタが動作します。
- ②試験スイッチを START から OFF にしてカウンタを止める以外で、カウンタを止めるならば、白コードと黒コードよりなる電流ループを開放することによりカウンタが止まります。
- ③ELBが動作すればELBの接点により試験電流ループが開放され、又B接点を試験電流ループに入れれば、B接点の動作と同時に試験電流ループが開放されカウンタが止まります。

④試験器より電流を流してカウンタを動作させておき、GCRやその他試験対象 物の動作と同時に試験器や電源が切れるようにしておけば、試験器の電源が切れて試験電流が停りカウンタも停ります。

GCRとCBの活線連動試験などは、その応用例です。

7. 電池の交換

カウンタ表示保持スイッチを ON にし、LB-5形に電源を供給しないでカウンタの表示が暗いときは、電池が消耗していますので交換して下さい。

① 交換順序

本体底部の電池フタについているビスを硬貨かドライバーを用いてゆるめ, 電池フタをはずします。

電池は二本づつはずしケースから出します。

新しい電池 (SUM 3×4) を二本づつ 直列にケースの表示にしたがって電池を挿入します。


② 電池フタを締め、ビスをしっかりと締めつけます。電池の液もれ等により、 機器をいためないため、長期間使用しないときは電池はすべて抜き取って おいて下さい。万一電池が液もれをしたときは乾いた布に、アルコールか ベンジンをつけて拭き取って下さい。

8. 集電ボルトの使い方

漏電しゃ断器(ELB)の端子に既設配線があり、測定コードを接続しにくい場合「集電ボルト」を使います。


- 1. 集電ボルトで既設配線をはさみます。
- 測定コードを集電ボルトの測定ピンに 接続します。
- 3. 集電ボルトの測定ピンをELBの露出 している端子に接続させます。

ELB既設配線に そわして,集電ボルトをずらし,集 電ボルトのピンを ELBの端子に接 触させます。



9. 外部電流計接続ジャックの使い方

- 〇LB-5形に内蔵されている電流計は、2.5級です。 0.5級など精密級電流計 (MAP-1)にて電流値を読み取る場合外部電流計接続ジャックを利用すると 便利です。
- ○附属の外部電流計接続プラグを下図にしたがい配線し外部電流計に接続します。



10. LB-5 400 Vアダプタ (別売・オプション)

〇ELBを試験する場所にAC 400 Vがなく,かつ 400 V定格のELBを試験しなければならないときは,LB-5 400 Vアダプタをご利用下さい。


(ELBの単体試験において、400 V 電源のない場合での400 V 定格 ELB 試験)

仕様

入力電圧: AC 100 V 外形寸法 : 100×150×250 mm

出力電圧: AC 400 V 重 量 :約3 kg

容 量: 接続コード:1本(1m)



ELBの試験結果の検討

漏電しゃ断器の定期の試験では、定格感度電流と動作時間、絶縁抵抗などが主な 試験ですが、製品の良否を判定する場合の定格感度電流および動作時間とバラツ キについて, 詳しく検討してみることにします。

(1) 感度電流值


負荷を接続した状態で、漏電しゃ断器を試験する場合、その負荷回路にすでに 漏れ電流のあるときとないときでは、その分だけ測定値に差がでます。

たとえば、図に示すように、電熱器などの負荷にすでに漏れ電流 ig があると すると、漏電しゃ断器テスタからの試験電流 i で、しゃ断器が動作したとき、漏 電しゃ断器の感度電流 io は

$$io = i + ig$$

となり、テスタの指示するiよりi だけ大きな感度電流でなければなりません。 この場合の負荷が電熱器のような同相の漏れ電流でないときは, その漏れ電流 の位相とのベクトル和のうとなります。

したがって、このように負荷を接続した状態で試験すると、漏れ電流の大小で 感度電流値が違うことがあるので、正確には負荷をはずして測定しなければなら なりません。



(2) 動作時間

負荷を接続した状態で、漏電しゃ断器の動作時間を試験する場合、図に示すよ うにモータ負荷があって、進相コンデンサが入っていると、漏電しゃ断器が動作 しても、モータの誘導作用、進相コンデンサに蓄積された残留電圧、負荷までの 距離が長ければその静電容量などの影響で実際のしゃ断動作時間(真の値)より も長くなることが有ります。またこの程度はモータの容量と進相コンデンサの容 量によって異なるので,一般の漏電しゃ断器テスタでは,感度電流の試験と同様 に,正確には負荷をはずして測定する必要があります。

しかし、本試験器には試験電流回路に、電源を接続すると通電状態になるリレ


-接点があって、電源を負荷側からとれば、漏電しゃ断器がしゃ断すると、電源 が切れて試験電流回路の接点が開放されるようになっています。

したがって、負荷までの距離が長いときや、漏れ電流が数mあっても、リレー接点の動作時間(数 ms)の誤差で試験をすることができて、感度電流に若干の誤差があっても、しゃ断時間が 100~ms のものが、規定値の光以内なら動作良好と考えられるので、負荷を開放することなく、漏れ電流 iv の影響なく試験ができます。

(3) しゃ断動作時間のバラツキ

漏電しゃ断器テスタの時間測定装置の精度が良くても、実際に試験してみると、 相当のバラツキがありますが、これは漏電しゃ断器が交流電流による、しゃ断方 式であるためで、詳しく述べることとします。


(a) 純電磁式の引はずし方式(図参照)は、漏電しゃ断器を ON にすると、レバーに直結の可動鉄片が、引はずし用スプリングに抗して、永久磁石の磁力で吸引されて保持されます。




いま漏電が発生してZCTの二次側に,不平衡電流に比例した出力電流が, 減磁コイルに流入して,永久磁石の吸引力を減磁させて,しゃ断させるもの です。

この場合,永久磁石の磁場の方向は一方向で,可動鉄片を吸引しています, が,交流電流の正の波形で減磁する方向に,コイルを接続しておけば,可動 鉄片の吸引力が消滅して,しゃ断器が動作します。

しかし、負の波形のときは逆に励磁されて動作せず、つぎの正の動作点までの時間だけ、動作時間が遅くなりバラックわけです。





半導体式の引はずし方式 図 - 34

- (b) 半導体式の引はずし方式(図参照)は、半導体で2CTの出力を増幅して、リレーの接点を動作させたり、サイリスタによる接点動作させて、引はずしコイルに電路電圧を印加しゃ断させるものであって、純電磁式と異なり、正の波形でも負の波形でも動作しますが、一定の動作電圧以上でなければ動作しないため、動作電圧を印加したときはすぐ動作しますが、動作電圧をすぎたときは、つぎの動作電圧になるまでの、不動作域の時間だけバラックことになります。
- (c) この電気的なもののほかに、漏電しゃ断器の機械的なトリップ機構の相違による、トリップ時間の長短によって、しゃ断時間は大きく変化します。 純電磁式のしゃ断時間を実測してみると、15ms から 34ms と 19ms のものと、39ms から 50ms の 11ms のものがあり、試験器の精度が悪いためではありません。

しかし、漏電しゃ断器のしゃ断動作時間は、高速形でも 100ms (0.1 秒) 以内であればよいので、しゃ断動作時間のバラツキがあっても、上記の実測 値のように、最大のしゃ断動作時間の 34ms, 48ms, 50ms によって良否の判 定をしなければなりません。

〔漏電しゃ断器の種類〕JIS C 8371

(1) 定格感度電流による分類

区 - 分	定格感度電流 (mA)	適用	
高感度形	5, 15, 30,	高速形, 時延形, 反時限形	
中感度形	50, 100, 200, 300, 500, 1000	高速形, 時延形	

(2) 動作時間による分類

区分	. 動	作	時	問
高速形	定格感度電流におい	て 0.1 秒以内(100 mSEC)	
時延形	"	0.1秒を越え0.2	秒以内(100 mS	EC ~ 2000 mSEC)
	定格感度電流におい	て 0.2 秒を越え	1 秒以内	
反限時形	"	の1.4倍におい	て 0.1 秒を越え 0.	5 秒以内
	"	の4.4倍におい	て 0.05 秒以内	

高圧地絡継電装置 JIS C 4601

端子記号


地絡継電器 継電器の端子記号および端子の配列は、次によらなければならない。

(1) 端子記号は表4のとおりとする。

	記号(1,2)	個 数		
零相二次電流人力端子			Z 1 Z 2	2
制御用電圧入力端子			P ₁ P ₂	2
	純接点端子	常時開路	а	1
		常時閉路	b	1
		共 用	С	1
	111	引外し電流の電源端子	S ₁ S ₂	2
		引外し装置に接続する端子	T ₁ T ₂	2
接点端子		変流器の二次回路に接続する端子	0102	2
		共用端子	Vс	1
		動作時に電圧を出力として引き出し	V a	1
		す端子	y a	
		常時電圧を引き出しており、動作	V b	1
		時に無電圧となる端子	V 0	
	接地用端子		E	1
	外部報知用	1 端子のみの場合	В	1
その他の端子	端子	専用端子	B ₁ B ₂	2
2 - 153-2 AIII 3	引外し電流用リアクトル接続端子		X 1 X 2	2
	内蔵リアクトルを経由しない端子		S o	1
	内蔵リ	アクトル中間タップ端子	Sm	1

- 注(1)接地側を指定する必要のある端子は、端子記号の添字2の側とすること。
 - (2) 端子の配列は、次による。
 - (a) 端子は接地端子を除き, 同一面に取り付ける。
 - (b) 2個以上で1組になる端子の場合,上下又は左右に隣接して取り付ける。 なお,この場合,端子記号の添字は,端子正面に向かって左又は上から1,2の順とする。
 - (c) $Z_1 \cdot Z_2 \cdot P_1 \cdot P_2$ の 4 端子は、配列の始め、又は終わりに取り付ける。

LB-5形 略回路図




LIVE

活線状態のELBに対して試験を行なうことで、 既設のELBで、ELBに電源が他より、供給されている場合

「ELBがすでに使用状態にあり、その電圧のかかったELBに対して、その電圧を利用し、試験を行なう。」

LGA

電流要素だけ用いて、電圧を必要としない場合 「ZCTのKt、Ltのように電位がかからない貫通線など」 漏電警報器又は、GCR



ELBの既設配線 から、電源を取る。

ヒューズ交換

- ヒューズが切れた場合、原因究明を必ず 行ってから交換して下さい。
- 指定された定格のヒューズ以外使用しないで下さい。

指定外ヒューズを使用しますと機器が損焼したり故障の原因となるだけでなく、 被試験物等をも損焼させる場合があります。また、重大事故につながる危険性も あります。(このようにして起きた故障・ 事故については弊社として責任は負い兼ねます。)

指示計器付機器の取扱い

振動・衝撃等は出来る限り与えないよう にして下さい。

指示計器なし機器にもいて、過度を振動 衝撃を与えないように占

指示計器付の場合には、なお一層配慮して下さい。

指示計器に過度な振動・衝撃等が加わり ますと、摩擦等の原因と

なり正しい測定が出来なくなったり、指示計器が、 壊れて測定不能となったっ りしますので、運搬・取扱



いに充分注意して下さい。

●指示計器の機械的0位を 確認してから試験・測定 を行って下さい。



● 指示計器に表示されている正しい姿勢で 使用して下さい。

正しい姿勢で使用しませんと、正確な試 験·測定ができません。

● 指示計器カバーの帯電防止効果が悪くなったら帯電防止剤を塗って下さい。 帯電防止効果が悪くなると、カバーを軽くこするだけで指針が動き正常な指示をしなくなります。 帯電防止剤として次のようなものが市販されていますのでご利用下さい。

リバーソンNO.30途布式 (東京薬品化工製) エレクノンOR-1000スプレー式 (ファインケミカル製) イオンライザー#100スプレー式 (春日電機製)

「冷却用吸込口・吹出口をふさがないで下さい」

吸込口・吹出口をふさいだり、障害物を置いたりしますと正常 な動作をしなくなっ たり、故障の原因と なります。

「試験器・測定機器は定格値以内でご使用下さい

取扱説明書の仕様定格を確認の上、定格値 型内でご使用子さい。

定格オーバーによる事故・故障の場合、弊 社として責任は負い兼ねます。

特殊な使い方をする場合、弊社へ確認の上使用して下さい

保管

次の点に注意して保管して下さい。

- ●直射日光はさけて下さい。
- ●低・高温はさけて下さい。
- ●湿度が高い所はさけて下さい。
- 化学薬品等のある所はさけて下さい。
- ●振動の激しい所はさけて下さい。

点検·校正

試験・測定機器の点検・校正は定期的に実施して下さい。特に高精度の指示計器のついたものは必ず実施した方が望ましいです。

機器を操作する場合、必ず 取扱説明書を良く読んで 正しくご使用下さい

格証 合

この製品は当社の仕様にもとづき検査をし 電気的、機械的性能を充分満足していることを 保証します。

⋒ ^{株式}ムサシ電機計

~~~ 製品に関するお問い合わせ先

株式会社 ムサシインテック

技術サービス

TEL (042)934-8586

アフターサービス

TEL (042)934-3081

お客様苦情窓口

TEL 00(0120)634-109

MUSASHI

株式 ムサシ電機計器製作所

工 場/〒358-0035 埼玉県入間市大字中神字南狭山918-1 TEL042-934-6034(代表)FAX042-934-6106

Intelligent Technology Corporation.

株式会社 ムサシインテック

口本

社/〒358-0035 埼玉県入間市大字中神字南狭山918-1

□東京営業所/〒202-0023 東京都保谷市新町5-5-20

□九州営業所/〒816-0811 福岡県春日市春日公園7-100

□南九州出張所/〒861-2221 熊本県上益城郡益城町赤井2161-2

TEL042-934-8585(代表)FAX042-934-8588 TEL0422-55-7702(代表)FAX0422-55-7379 口大阪営業所/〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-29-3草野ビル43号館 TEL06-6388-9595(代表)FAX06-6388-9601 TEL092-592-2161(代表)FAX092-592-2163 TEL096-286-9721(代表)FAX092-592-2163

当説明書に記載されている仕様をはじめとする、各事項は無断にて変更することも ありますので御了承ください。



主要製品

DI-8形 ····ニューセルメゴー (電池式自動絶縁抵抗計)

DI-26,26L形····多重定格絶緣抵抗計

DI-10形 ····ハイヴィット (高電圧絶縁抵抗計)

ET-5 形 ····オートアーステスタ (接地抵抗計)

IE-31,32形 ····アースガー (電圧計付絶縁接地抵抗計)

MCL-3形 ····リークガー(絶縁抵抗計付クランプ電流計)

IC-6形 ···· 絶緣抵抗管理装置

IP-R形 ····携帯用保護継電器試験器および耐電圧試験器

RDF-2形 ····位相特性試験器 (方向地絡継電器試験器)

DR1200M形 · · · · 耐電圧試験器用高圧リアクトル

WPS-22形 ···· 3 E リレーテスタ

RCG-1 ・・・・コージェネリレーテスタ

IP-5005形 ····油耐電圧試験器

IP-6形 ····直流耐電圧試験器

LB-5形 ····漏電遮断器及びGRテスタ

GCR-3形 ····GR及び慣性特性試験器

PA-1000形 ····電力管理装置

MG-4100形 ····波形解析処理装置

MT シリーズ····回路計 (アナログ, デジタル, クランプ)

MR-100F₃,100P₂····記録計

MFP-3 E形・・・簡易力率計(クランプ式)

IPK シリーズ····各種耐圧試験器

携帯用指示計器 (AC, DC, W, φ)

その他電気計測器、各種試験器

一合格証一

この製品は当社の仕様にもとづき検査をし 電気的、機械的性能を充分満足している事 を保証します。

京(一様式ムサシ電機計器製作所

計測機器のバイオニア

東京営業所 東京都武蔵野市中町

TEL (06) 大阪営業所 大阪府吹田市垂水町3-29-3号草野ビル43号館 福岡市中央区清川3-15-30 サンコービル | 階 埼玉県入間市大字中神字南狭山918-1

社 東京都武蔵野市中町2-2-2.

TFL(0422) 55-7702(代) 〒 180 FAX (0422) 51-6147 388-9595(代) 〒 564 388 - 9601TEL (092) 521-3340(代) 〒 810 FAX (092) 522-5094 TEL (0429) 34-6034(代) 〒 358 FAX (0429) 34 - 610651-0634(代) 〒 180 TEL (0422) FAX (0422) 51-6147